

Deutsch

Wie schreibe ich Image auf die Micro SD Karte:

1) Herunterladen

[Http://releases.libreelec.tv/LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe](http://releases.libreelec.tv/LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe)

oder

<https://downloads.sourceforge.net/project/win32diskimager/Archive/win32diskimager-1.0.0-install.exe>

2) Starten Sie die Anwendung

4) Schreiben Sie das Image

5) Trennen Sie die Stromversorgung, legen Sie die Karte / das Laufwerk ein, drücken Sie die Reset-Taste und schließen Sie die Stromversorgung an, während Sie die Taste gedrückt halten. Warten Sie, bis das LibreELEC-Logo erscheint und lassen Sie die Taste los.